


CENTRALE DI COMANDO
CONTROL UNIT
STEUEREINHEIT
CENTRALE DE COMMANDE
CENTRAL DE MANDO
CENTRALKA STEROWANIA



DREAM



Manuale istruzioni
Operating instructions
Betriebsanleitung
Livret d'instructions
Manual de instrucciones
Książeczka z instrukcjami



**Dichiarazione CE di conformità
EC declaration of confirmity
EG-Konformitätserklärung**

**Déclaration CE de conformité
Declaracion CE de conformidad
Deklaracja UE o zgodności**

Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto

We hereby declare that our product

Hiermit erklären wir, dass unser Produkt

Nous déclarons par la présente que notre produit

Por la presente declaramos que nuestro producto

Niniejszym oświadczamy że nasz produkt

DREAM

è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:

complies with the following relevant provisions:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

correspond aux dispositions pertinentes suivantes:

satisface las disposiciones pertinentes siguientes:

zgodny jest z poniżej wyszczególnionymi rozporządzeniami:

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (89/336/CCE, 93/68/CEE)
EMC guidelines (89/336/EEC, 93/68/EEC)
EMV-Richtlinie (89/336/EWG, 93/68/EWG)
Directive EMV (89/336/CCE, 93/68/CEE) (Compatibilité électromagnétique)
Reglamento de compatibilidad electromagnética (89/336/MCE, 93/68/MCE)
Wytyczna odnośnie zdolności współdziałania elektromagnetycznego (89/336/EWG, 93/68/EWG)

Norme armonizzate applicate in particolare:
Applied harmonized standards, in particular:
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Normes harmonisée utilisées, notamment:
Normas armonizadas utilizadas particularmente:
Normy standard najczęściej stosowane:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Low voltage guidelines (73/23/EEC, 93/68/EEC)
Tiefe Spannung Richtlinie (73/23/EWG, 93/68/EWG)
Directive bas voltage (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Reglamento de bajo Voltaje (73/23/MCE, 93/68/MCE)
Wytyczna odnośnie niskiego napięcia (73/23/EWG, 93/68/EWG)


Norme armonizzate applicate in particolare:
Applied harmonized standards, in particular:
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Normes harmonisée utilisées, notamment:
Normas armonizadas utilizadas particularmente:
Normy standard najczęściej stosowane:

EN 60204-1, EN 60335-1



Automatismi CAB S.r.l.

Via della Tecnica, 10 (z.i.)
36010 Velo d'Astico (VI)
ITALIA



*DREAM 115: 115Vac-40Wmax

Centrale di comando DREAM

La centrale elettronica **DREAM** può essere utilizzata per il controllo di 1 motore con potenza non superiore a 500W.

AVVERTENZE GENERALI

- a) L'installazione elettrica e la logica di funzionamento devono essere in accordo con le normative vigenti.
- b) I conduttori alimentati con tensioni diverse, devono essere fisicamente separati, oppure devono essere adeguatamente isolati con isolamento supplementare di almeno 1 mm.
- c) I conduttori devono essere vincolati da un fissaggio supplementare in prossimità dei morsetti.
- d) Ricontrollare tutti i collegamenti fatti prima di dare tensione.
- e) Controllare che le impostazioni dei Dip-Switch siano quelle volute.
- f) Gli ingressi N.C. non utilizzati devono essere ponticellati.

FUNZIONI INGRESSI/USCITE

N° Morsetti	Funzione	Descrizione
1-2	Alimentazione	DREAM: Ingresso 230Vac 50Hz (1-Fase/2-Neutro) Versione DREAM115: Ingresso 115vac 60Hz (1-Fase/2-Neutro)
3-4-5	Motore	Collegamento al motore (3-marcia/4-Com/5-marcia)
3-5	Condensatore	Collegamento condensatore
6-7	24 Vac	Uscita alimentazione accessori 24Vac/100 mA max.
8-9	PP	Ingresso pulsante passo-passo apre>stop>chiude>stop. Contatto N.O.
10-11	PHOT/COSTA	Ingresso per fotocellula o costa sensibile, attivo solo in fase di chiusura. Utilizzato come ingresso fotocellula: Jumper J4 Aperto. Dip-Switch 3 OFF. Utilizzato come ingresso costa sensibile: Costa resistiva: Jumper "J4" chiuso. Dip-Switch 3 ON. Costa meccanica: Jumper "J4" aperto. Dip-Switch 3 ON.
12-13	TIMER/II°ch	Uscita (contatto N.O.) configurabile come secondo canale radio o temporizzato. Vedi descrizione DIP 4.
14-15	Antenna	Collegamento antenna scheda radioricevente incorporata (14-segnale/15-schermo).
MD1	RADIO	Ricevitore radio bicanale incorporato. Vedi DIP 1

FUNZIONE DIP-SWITCH

- DIP 1** **"CVAR"** Abilita o disabilita i trasmettitori a codice fisso.
On: Sono abilitati solo i trasmettitori a codice variabile (massimo 14 codici).
Off: Sono abilitati sia i trasmettitori a codice variabile sia i trasmettitori a codice fisso (massimo 14 codici).
- DIP 2** **Vedi paragrafo "Apprendimento corsa"**
- DIP 3** **"PHOT/COSTA"** Seleziona la modalità di funzionamento dell'ingresso 10-11.
On: L'apertura del contatto in fase di chiusura provoca l'arresto del movimento (STOP). Il comando che segue l'arresto sarà sempre un comando APRE.
Off: L'apertura del contatto provoca l'inversione fino alla totale apertura. A questo punto inizia il conteggio del tempo di lavoro rimanente e dell'eventuale tempo di chiusura automatica, al termine del conteggio la centrale comanda una nuova manovra di chiusura.
- DIP 4** **"TIMER"** Seleziona la modalità di funzionamento dell'uscita TIMER/II°ch.
On: Contatto pulito NO controllato dal secondo canale radio della ricevente incorporata. Il tempo di commutazione è regolabile tramite il trimmer P1 (timer) da 1s a 200s.
Off: Contatto pulito NO per il controllo di luci di servizio, segnalazione, ecc. La commutazione avviene simultaneamente ad ogni movimento della porta. Il tempo di commutazione è regolabile tramite il trimmer P1 (timer) da 1s a 200s.

APPRENDIMENTO CORSA

L'apprendimento della corsa (tempo di lavoro) e del tempo di richiusura automatica (TCA), si effettua seguendo questa procedura:

1 - Portare il DIP2 in ON.

Se si desidera la richiusura automatica (TCA) portare il DIP4 in ON.

Se non si desidera la richiusura automatica, portare il DIP4 in OFF.

2 - Dare un comando PP (con pulsante o trasmettitore) e attendere la completa apertura.

3 - Con la porta aperta dare un comando PP:

a) Se il DIP4 è in ON inizia il conteggio del tempo TCA. Attendere il tempo TCA desiderato, quindi dare un nuovo comando PP, la porta si muove in chiusura.

b) Se il DIP4 è OFF si può dare subito un nuovo comando PP, la porta si muove in chiusura.

4 - Inizia il conteggio del tempo di lavoro. Attendere la chiusura della porta e l'arresto, attendere qualche secondo come margine di manovra quindi dare un nuovo comando PP che memorizza il tempo di lavoro.

5 - Riportare il DIP2 in OFF, riportare il DIP 4 alla posizione iniziale.

CONFIGURAZIONE RICEVITORE INCORPORATO

La centrale è dotata di un modulo radio incorporato per la ricezione di telecomandi sia a codice fisso che a codice variabile (vedi funzioni dip-switch 1), con frequenza di 433.92MHz.

Per utilizzare un telecomando è prima necessario apprenderlo, la procedura di memorizzazione è illustrata di seguito, il dispositivo è in grado di memorizzare fino a 14 codici diversi.

Memorizzazione di un nuovo trasmettitore con attivazione funzione P.P.

- Premere 1 volta il pulsante PGM per 2s, il LED DL1 inizia a lampeggiare velocemente.
- Premere entro 10s il pulsante del trasmettitore che si desidera memorizzare con funzione P.P.

Dopo la memorizzazione del trasmettitore la ricevente esce dalla fase di programmazione.

Memorizzazione di un nuovo trasmettitore con attivazione uscita 2° canale radio (DIP4:ON)

- Premere 2 volte il pulsante PGM, ogni volta per almeno 2 secondi, il led DL1 si accende a luce fissa.
- Premere entro 10s il pulsante del trasmettitore che si desidera memorizzare con funzione 2° canale radio.

Dopo la memorizzazione del trasmettitore la ricevente esce dalla fase di programmazione.

Cancellazione di tutti i trasmettitori dalla memoria

- Togliere alimentazione di rete, premere il pulsante PGM e mantenendolo premuto ridare alimentazione di rete.
- Mantenere premuto il pulsante PGM per 5s, il led DL1 si accende a luce fissa.
- Rilasciare il pulsante PGM, la memoria è stata cancellata.

NOTA:

Per motivi di sicurezza, non è possibile memorizzare trasmettitori durante le fasi apertura/chiusura del motore.

Se nella fase di memorizzazione dei trasmettitori, successivamente alla pressione del pulsante del trasmettitore, il LED DL1 emette un lampeggio lungo e si spegne, significa che la memoria della ricevente è completa (il trasmettitore pertanto non viene memorizzato) o che il trasmettitore utilizzato non è compatibile.

DREAM Control Unit

The **DREAM** control unit can be used to control 1 motor with power not exceeding 500W.

GENERAL WARNINGS

- a) The wire connections and the operating logic should be in compliance with regulations in force.
- b) The cables featuring different voltage should be physically separated, or adequately insulated by an additional insulation of at least 1 mm.
- c) The cables should be further fastened in proximity to the terminals.
- d) Check all connections before powering the unit.
- e) Check that setting of the Dip-Switches are the required ones.
- f) Normally Closed inputs which are not in use should be short-circuited.

INPUTS/OUTPUTS

Terminal no.	Function	Description
1-2	Power Supply	DREAM: Input, 230Vac 50Hz (1-Phase/2-Neutral) Model DREAM115: Input 115vac 60Hz (1-Phase/2-Neutral)
3-4-5	Motor	Connection to motor (3-marcia/4-Com/5-marcia)
3-5	Capacitor	Connection to capacitor
6-7	24 Vac	Output, power supply of accessories, 24Vac/100 mA max.
8-9	Step-by-Step	Input, step-by-step push button open>stop>close>stop. N.O. contact
10-11	PHOT/SAFETY EDGE	Input, photocell or safety edge. It is activated in the closing phase only. It is used as photocell input: Jumper J4 Open. Dip-Switch 3 OFF. Used as input for safety edge: Safety edge of the resistive type: Jumper "J4" closed. Dip-Switch 3 OFF. Safety edge of the mechanical type: Jumper "J4" open. Dip-Switch 3 OFF.
12-13	TIMER/2nd ch.	Output (N.O. contact). It can be set for second radio channel or timed. See description of DIP 4.
14-15	Antenna	Connection of antenna with built-in radio receiver module (14-signal/15-display).
MD1	RADIO	Built-in two-channel radio receiver. See DIP 1

FUNCTIONS OF DIP-SWITCHES

- DIP 1** “CVAR” – Fixed code transmitters are enabled or disabled.
On: Only variable-code transmitters are enabled (14 codes maximum).
Off: Both variable code transmitters and fixed code transmitters are enabled (14 codes maximum).
- DIP 2** See paragraph “Learning of stroke”
- DIP 3** “PHOT/SAFETY EDGE” – Selects the operating mode of input 10-11.
On: When the contact is opened in the closing phase the gate/door stops (STOP).
The control following the stop will always be an OPEN control signal.
Off: The opening of the contact causes the movement reversion until the gate is totally opened.
At this point, the counting of the remaining operating time and of the possible automatic closure starts. At end of counting, the control unit starts a new closing operation.

DIP 4 “TIMER”- The operating mode of TIMER/II°ch output is selected.

On: Normally Open, free contact. This is controlled by the second radio channel of the built-in receiver. The switching time is adjustable through the trimmer P1 (timer) from 1 to 200s.

Off: Normally Open, free contact. This is to control service lights, indicator lamps, etc. The contact switches every time the door moves. The switching time is adjustable through the trimmer P1 (timer) from 1 to 200s.

STROKE LEARNING

The learning of the stroke (operating time) and of the automatic re-closure time (TCA) is carried out through the following procedure:

1 - Move DIP2 to ON.

To obtain an automatic re-closure (TCA) move DIP4 to ON.

If the automatic re-closure is not required, move DIP4 to OFF.

2 - Send a Step-by- Step control (through the push-button or the transmitter) and wait that the door is completely open.

3 - With open door, send a Step-by-Step control:

- a) If the DIP4 is to ON, the TCA time counting starts. Wait that the desired TCA time has elapsed, then send a new Step-by-Step control and the door comes to a closure.
- b) If the DIP4 is OFF, a new Step-by-Step control can be sent immediately, and the door comes to a closure.

4 - The counting of the operating time starts. Wait that the door is completely closed and the movement comes to a stop, wait some seconds, then send a new Step-by-Step control signal to store the operating time in memory.

5 - Move DIP2 to OFF again, move DIP 4 to the initial position again.

CONFIGURATION OF THE BUILT-IN RECEIVER

The control unit is fitted with a built-in radio module for receiving remote controls both with fixed codes and variable codes (see dip-switch 1 functions), with a frequency of 433.92MHz.

For a transmitter to be used, the module first has to self-learn its code. The memorise procedure is illustrated below, the module can memorise up to 14 different codes.

Memorising a new transmitter by activating the P.P. function

- Press the PGM button once for 2sec and the LED DL1 starts flashing rapidly.
- Press the transmitter button within 10 sec to memorise with the P.P. (Step-by-step) function.

After the transmitter has been stored in memory, the receiver exits the programming phase.

To memorise a new transmitter code with activation of 2nd radio channel output (DIP4:ON)

- Press push-button PGM twice, each time for at least 2 seconds, LED DL1 switches on with fixed light.
- Within the following 10 seconds, press the transmitter push-button to be memorised with 2nd radio channel function.

After the transmitter has been stored in memory, the receiver exits the programming phase.

Cancelling all transmitters from the memory

- Cut-off the mains power supply, press the PGM push-button and power the system again, still keeping the button pressed.
- Keep the PGM button pressed for 5 sec, the LED DL1 switches on with fixed light.
- Release the PGM button, the memory is now erased.

N.B.: For safety reasons, transmitters cannot be memorised during the open/close cycles of the motor.

During the memorisation phase of the transmitter codes, if, after pressing the push-button of the transmitter, DL1 LED lights up with a long flash and then switches off, this means that the receiver is full (therefore, the code is not stored in memory) or the transmitter used is not compatible.

Steuereinheit DREAM

Die elektronische Einheit **DREAM** kann zur Kontrolle von 1 Motor mit einer maximalen Leistung von 500W verwendet werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- a) Die elektrische Installation und die Betriebslogik müssen den geltenden Vorschriften entsprechen.
- b) Die Leiter die mit unterschiedlichen Spannungen gespeist werden, müssen physisch getrennt oder sachgerecht mit einer zusätzlichen Isolierung von mindestens 1 mm isoliert werden.
- c) Die Leiter müssen in der Nähe der Klemmen zusätzlich befestigt werden.
- d) Alle Anschlüsse nochmals prüfen, bevor die Zentrale mit Strom versorgt wird.
- e) Kontrollieren, ob die Dip-Schalter richtig positioniert sind.
- f) Die nicht verwendeten N.C. Eingänge müssen überbrückt werden.

FUNKTIONEN EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Klemmen	Funktion	Beschreibung
1-2	Speisung	DREAM: Eingang 230Vac 50Hz (1-Phase/2-Nulleiter) Ausführung DREAM115: Eingang 115vac 60Hz (1-Phase/2-Nulleiter)
3-4-5	Motor	Anschluss an den Motor (3-Betrieb/4-Com/5-Betrieb)
3-5	Kondensator	Anschluss Kondensator
6-7	24 Vac	Ausgang Speisung Zubehör 24Vac/100 A max.
8-9	PP	Eingang Taste Schritt-Schritt Öffnen>stop>schließen>stop. Kontakt N.O.
10-11	PHOT/FLANKE	Eingang für Fotozelle oder Näherungsflanke nur beim Schließen aktiv. Verwendung als Fotozellen-Eingang: Jumper J4 geöffnet. Dip-Schalter 3 OFF. Verwendung als Eingang der Näherungsflanke: Widerstandsfähige Flanke: Jumper "J4" geschlossen. Dip-Schalter 3 ON. Mechanische Flanke: Jumper "J4" geöffnet. Dip-Schalter 3 ON.
12-13	TIMER/I ^o ch	Ausgang (Kontakt N.O.) als zweiter Funkkanal oder zeitgesteuert konfigurierbar. Siehe Beschreibung DIP 4.
14-15	Antenne	Anschluss Antenne Karte eingebauter Funkempfänger (14-Signal/15-Schirm).
MD1	FUNK	Eingebauter Zweikanal-Funkempfänger Siehe DIP 1.

DIP-SCHALTER-FUNKTION

DIP 1 **"CVAR"** Aktiviert oder deaktiviert die Sendegeräte mit festem Code.

On: Alle Sendegeräte mit variablem Code sind aktiviert (maximal 14 Codes)

Off: Alle Sendegeräte mit variablem Code und festem Code sind aktiviert (maximal 14 Codes)

DIP 2 Siehe Paragraph **"Hub lernen"**.

DIP 3 **"FLANKE"** Wählt die Betriebsweise des Eingangs 10-11.

On: Das Öffnen des Kontakts beim Schließen hat das Anhalten der Bewegung zur Folge (STOP).
Die Steuerung die das Anhalten bewirkt, ist immer eine Steuerung ÖFFNEN.

Off: Das Öffnen des Kontakts hat das Umschalten bis zur vollkommenen Öffnung zur Folge.
Nun beginnt die restliche Zeit des Betriebs und ggf. die Zeit des automatischen Schließvorgangs abzulaufen. Nach abgelaufener Zeit steuert die Zentrale einen neuen Schließvorgang.

DIP 4 "TIMER" Wählt die Betriebsweise des Ausgangs TIMER/II°ch.

On: Reiner Kontakt N.O. durch den 2. Funkkanal des eingebauten Empfängers gesteuert. Die Umschaltzeit ist über den Trimmer P1 (Timer) zwischen 1s und 200s einstellbar.

Off: Reiner Kontakt N.O. zur Steuerung der Betriebs-, Meldeleuchten usw. Die Umschaltung erfolgt gleichzeitig mit jeder Türbewegung. Die Umschaltzeit ist über den Trimmer P1 (Timer) zwischen 1s und 200s einstellbar.

HUB LERNEN

Um den Hub (Betriebszeit) und die Zeit für den automatischen Schließvorgang (TCA) zu lernen, folgendermaßen vorgehen:

1 - DIP2 auf ON schalten.

Wird der automatische Schließvorgang (TCA) gewünscht, DIP4 auf ON schalten.

Wird der automatische Schließvorgang (TCA) nicht gewünscht, DIP4 auf OFF schalten.

2 - Den Befehl PP geben (über die Taste oder das Sendegerät) und warten bis der Schließvorgang beendet ist.

3 - Bei offener Tür den Befehl PP geben:

a) Wenn DIP4 auf ON geschaltet ist, beginnt die Zeit TCA abzulaufen. Wenn die gewünschte Zeit TCA abgelaufen ist, nochmals den Befehl PP geben. Die Tür beginnt sich zu schließen.

b) Wenn DIP4 auf OFF geschaltet ist, sofort wieder den Befehl PP geben. Die Tür beginnt sich zu schließen.

4 - Die Betriebszeit beginnt abzulaufen. Warten bis die Tür geschlossen und der Vorgang gestoppt ist. Dann einige Sekunden warten (Bewegungsmarge) und erneut den Befehl PP geben, der nun die Betriebszeit speichert.

5 - DIP2 wieder auf OFF und DIP4 auf die Ausgangsposition schalten.

KONFIGURATION DES EINGEBAUTEN EMPFÄNGERS

Die Zentrale ist mit einem eingebauten Funkmodul für den Empfang von Fernbedienungen mit fixem oder variablem Code (siehe Funktionen Dip-Switch 1), bei einer Frequenz von 433.92MHz ausgestattet.

Um eine Fernbedienung benutzen zu können, muss diese zunächst programmiert werden.

Das Speicherverfahren wird nachstehend beschrieben. Die Vorrichtung kann bis zu 14 verschiedene Codes speichern.

Speichern eines neuen Senders mit Aktivierung der Funktion P.P. (Schrittschaltung)

- 1 Mal die Taste PGM 2s lang drücken, die Leuchte DL1 blinkt schnell .
- Innerhalb von 10s die Taste des Senders drücken, die mit der Funktion P.P. belegt werden soll.

Nachdem das Sendegerät gespeichert worden ist, beendet der Empfänger die Programmierungsphase.

Speicherung eines neuen Sendegeräts und Aktivierung des Ausgangs 2. Funkkanal (DIP4: ON)

- Die Taste PGM 2 Mal jeweils 2 Sekunden lang drücken; die Leuchte DL1 leuchtet fest.
- Innerhalb von 10s Sekunden die Taste des Sendegeräts drücken, die mit der Funktion 2. Funkkanal gespeichert werden soll.

Nachdem das Sendegerät gespeichert worden ist, beendet der Empfänger die Programmierungsphase.

Löschen aller Sender aus dem Speicher

- Das Gerät stromlos machen, die Taste PGM drücken und gedrückt halten und gleichzeitig wieder Strom geben.
- Die Taste PGM 5s Sekunden lang gedrückt halten; die Leuchte DL1 leuchtet fest.
- Die Taste PGM loslassen, der Speicher ist gelöscht.

NB:

Aus Sicherheitsgründen können die Sender nicht während des Öffnens/Schließens des Motors gespeichert werden.

Wenn man die Speicherungsprozedur der Sendegeräte durch Drücken der Taste am Sendegerät abruft und die Leuchte DL1 langsam blinkt und dann erlischt, bedeutet dies, dass der Speicher des Empfängers voll ist (das Sendegerät wird nicht gespeichert) oder dass das verwendete Sendegerät nicht kompatibel ist.

Centrale de commande DREAM

La centrale électronique **DREAM** peut être utilisée pour le contrôle de 1 moteur ne dépassant pas la puissance de 500W.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

- a) L'installation électrique et la logique de fonctionnement doivent être conformes aux normes en vigueur.
- b) Les conducteurs alimentés avec des tensions différentes, doivent être séparés physiquement, ou dûment isolés avec une isolation supplémentaire d'au moins 1 mm.
- c) Les conducteurs doivent être liés par un fixage supplémentaire en proximité des bornes.
- d) Avant de remettre sous tension, contrôler à nouveau tous les raccordements faits.
- e) Contrôler que les réglages des Dip-Switch soient conformes à vos nécessités.
- f) Les entrées N.F. non utilisées doivent être pontées.

FONCTIONS ENTREES/SORTIES

N° Serre-joints	Fonctions	Description
1-2	Alimentation	DREAM: Entrée 230Vac 50Hz (1-Phase/2-Neutre) Version DREAM115: Entrée 115vac 60Hz (1-Phase/2-Neutre)
3-4-5	Moteur	Branchemet au moteur (3-marche/4-Com/5-marche)
3-5	Condensateur	Branchemet condensateur
6-7	24 Vac	Sortie alimentation accessoires 24Vac/100 mA max.
8-9	PP	Entrée touche pas à pas ouvre>stop>ferme>stop. Contact N.O.
10-11	PHOT/BARRE	Enterée pour photocellule ou bord sensible de sécurité. Activé uniquement en phase de fermeture. Utilisé comme entrée photocellule: Jumper J4 Ouvert. Dip-Switch 3 OFF. Utilisé comme entrée bord sensible de sécurité: Barre pneumatique: Jumper "J4" fermé. Dip-Switch 3 ON. Barre mécanique: Jumper "J4" ouvert. Dip-Switch 3 ON.
12-13	MINUTEUR/ II°ch	Sortie (contact N.O.) paramétrable en tant que deuxième chaîne radio ou temporisé. Voir description DIP 4.
14-15	Antenne	Branchemet antenne carte radio réceptrice intégrée (14-signal/15-écran).
MD1	RADIO	Récepteur radio bicanal intégré. Voir DIP 1

FONCTION COMMUTATEUR DIP

DIP 1 “CVAR” Valide ou invalide les transmetteurs à code fixe.

On: Seul les transmetteurs à code variable sont validés (14 codes maximum).

Off: Soit les transmetteurs à code variable et les transmetteurs à code fixe sont validés (14 codes maximum).

DIP 2 Voir paragraphe “Apprentissage Course”

DIP 3 “PHOT/BARRE” La modalité de fonctionnement de l'entrée 10-11 peut être sélectionnée.

On: L'ouverture du contact en phase de fermeture cause l'arrêt du mouvement (STOP).

La commande suivant l'arrêt sera toujours une commande OUVRE.

Off: L'ouverture du contact cause l'inversion du mouvement jusqu'à l'ouverture totale. Le comptage du temps de travail restant et du possible temps de fermeture automatique commence. A la fin du comptage, la centrale commande une nouvelle manœuvre de fermeture.

- DIP 4 "MINUTEUR"** Sélectionnez le mode de fonctionnement de la sortie MINUTEUR/II°ch.
On: Contact propre NO contrôlé par la deuxième chaîne du récepteur intégré. Le temps de commutation peut être réglé moyennant le trimmer P1 (minuteur) de 1s à 200s.
Off: Contact propre NO pour contrôler les lumières de service, signalisation, etc. La commutation a lieu simultanément à chaque mouvement de la porte. Le temps de commutation peut être réglé moyennant le trimmer P1 (minuteur) de 1s à 200s.

APPRENTISSAGE DE LA COURSE

L'apprentissage de la course (temps de travail) et du temps de refermeture automatique (TCA), s'effectue selon la procédure suivante:

- 1 - Portez le DIP2 sur ON.
Si vous désirez la refermeture automatique (TCA) portez le DIP4 sur ON.
Si vous ne désirez pas la refermeture automatique, portez le DIP4 sur OFF.
- 2 - Donnez une commande PP (avec bouton pressoir ou transmetteur) et attendez la fermeture complète.
- 3 - Avec la porte ouverte donnez une commande PP:
 - a) Si le DIP4 est sur ON le compte du temps TCA commence. Attendez le temps TCA désiré et donnez une nouvelle commande PP, la porte bouge en fermeture.
 - b) Si le DIP4 est OFF il est possible de donner immédiatement une nouvelle commande PP, la porte bouge en fermeture.
- 4 - Le compte du temps de travail commence. Attendez la fermeture de la porte et l'arrêt, après quelques secondes pour la marge de manœuvre donnez une nouvelle commande PP et mémorisez le temps de travail.
- 5 - Ramenez le DIP2 sur OFF et le DIP 4 sur la position initiale.

CONFIGURATION DU RECEPTEUR INTEGRÉ'

La logique de commande est munie d'un module radio incorporé pour la réception d'émetteurs aussi bien à code fixe qu'à code variable (voir fonctions dip-switch 1), à la fréquence de 433,92 MHz.

Pour utiliser un émetteur, il faut d'abord l'enregistrer, la procédure de mémorisation est illustrée ci-après, le dispositif est en mesure de mémoriser jusqu'à 14 codes différents.

Mémorisation d'un nouvel émetteur avec activation fonction P.P.

- Presser 1 fois la touche PGM pendant 2 s, la LED DL1 commence à clignoter rapidement.
- Presser dans les 10 s la touche de l'émetteur que l'on souhaite mémoriser avec fonction P.P.

Après la mémorisation du transmetteur le récepteur sort de la phase de programmation.

Mémorisation d'un nouveau transmetteur avec activation sortie 2e canal radio (DIP4:ON)

- Appuyez 2 fois sur la touche PGM, chaque fois au moins pendant 2 secondes, la LED DL1 s'allume à lumière fixe.
- Appuyez dans l'espace de 10s la touche du transmetteur que vous désirez mémoriser avec fonction 2e canal radio.

Après la mémorisation du transmetteur le récepteur sort de la phase de programmation.

Effacement de tous les émetteurs de la mémoire

- Coupez l'alimentation, appuyez sur la touche PGM, et toujours en gardant la touche appuyée et rétablissez l'alimentation.
- Maintenez appuyée la touche PGM pendant 5s, la LED DL1 s'allume à lumière fixe.
- Relâchez la touche PGM, la mémoire a été effacée.

N.B.:

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de mémoriser des émetteurs durant les phases d'ouverture et de fermeture.

Si durant la phase de mémorisation des transmetteurs, la LED DL1 après un long clignotement s'éteint, cela signifie que la mémoire du récepteur est complète (donc le transmetteur n'est pas mémorisé) ou bien que le transmetteur utilisé n'est pas compatible.

Central de control DREAM

La central electrónica **DREAM** se puede utilizar para controlar 1 motor con potencia no mayor que 500W.

ADVERTENCIAS GENERALES

- a) La instalación eléctrica y la lógica de funcionamiento deben cumplir las normas vigentes.
- b) Los conductores alimentados con tensiones distintas deben estar físicamente separados, o bien deben estar adecuadamente aislados con aislamiento suplementario de por lo menos 1 mm.
- c) Los conductores deben estar vinculados por una fijación suplementaria cerca de los bornes.
- d) Comprobar todas las conexiones efectuadas antes de dar la tensión.
- e) Comprobar que las configuraciones de los Dip-Switch sean las deseadas.
- f) Las entradas N.C. no utilizadas deben estar puenteadas.

FUNCIONES ENTRADAS/SALIDAS

Nº Bornes	Función	Descripción
1-2	Alimentación	DREAM: Entrada 230Vac 50Hz (1-Fase/2-Neutro) Versión DREAM115: Entrada 115vac 60Hz (1-Fase/2-Neutro)
3-4-5	Motor	Conexión al motor (3-marcha/4-Com/5-marcha)
3-5	Condensador	Conexión condensador
6-7	24 Vca	Salida alimentación accesorios 24Vac/100 mA máx.
8-9	PP	Entrada botón paso-paso abre>stop>cierra>stop. Contacto N.A.
10-11	PHOT/BORDE	Entrada para fotocélula o borde sensible, activa sólo en la fase de cierre. Utilizada como entrada fotocélula: Puente J4 Abierto. Dip-Switch 3 OFF. Utilizada como entrada borde sensible: Borde resistivo: Puente J4 Cerrado Dip-Switch 3 ON. Borde mecánico: Puente J4 Abierto. Dip-Switch 3 ON.
12-13	TIMER/II°ch	Salida (contacto N.A.) configurables como segundo canal radio o temporizado. Ver descripción DIP 4.
14-15	Antena	Conexión antena tarjeta radioreceptor incorporado (14-señal/15-pantalla).
MD1	RADIO	Receptor radio bicanal incorporado. Ver DIP 1

FUNCIÓN DIP-SWITCH

DIP 1 “CVAR” Habilita o inhabilita los transmisores de código fijo.

On: Están habilitados sólo los transmisores de código variable (máximo 14 códigos).

Off: Están habilitados tanto los transmisores de código variable como los transmisores de código fijo (máximo 14 códigos).

DIP 2 Ver apartado “Aprendizaje carrera”

DIP 3 “PHOT/BORDE” “PHOT/BORDE” Selecciona la modalidad de funcionamiento de la entrada 10-11.

On: La apertura del contacto en la fase de cierre causa la parada del movimiento (STOP).

El mando después de la parada será siempre un mando ABRE.

Off: La apertura del contacto provoca la inversión de la dirección de marcha hasta la apertura total. Ahora empieza el conteo del tiempo de trabajo restante y del eventual tiempo de cierre automático, al final de la cuenta la central manda una nueva maniobra de cierre.

- DIP 4** “**TIMER**” Selecciona la modalidad de funcionamiento de la salida TIMER/II°ch.
On: Contacto limpio NA controlado por el segundo canal radio del receptor incorporado. El tiempo de conmutación es regulable a través del condensador de ajuste P1 (timer) entre 1s y 200s.
Off: Contacto limpio NA para el control de luces de servicio, señalización, etc. La conmutación tiene lugar simultáneamente a cada movimiento de la puerta. El tiempo de conmutación es regulable a través del condensador de ajuste P1 (timer) entre 1s y 200s.

APRENDIZAJE CARRERA

El aprendizaje de la carrera (tiempo de trabajo) y del tiempo de cierre automático (TCA), se efectúa con el siguiente procedimiento:

- 1 - Poner el DIP2 en ON.
 - Si se desea el cierre automático (TCA) poner el DIP4 en ON.
 - Si no se desea el cierre automático, poner el DIP4 en OFF.
- 2 - Dar un mando PP (con botón o transmisor) y esperar la completa apertura.
- 3 - Con la puerta abierta dar un mando PP:
 - a) Si el DIP4 está en ON empieza el conteo del tiempo TCA. Esperar el tiempo TCA que se desea y seguidamente dar un nuevo mando PP, la puerta se mueve en cierre.
 - b) Si el DIP4 está en OFF se puede dar enseguida un nuevo mando PP, la puerta se mueve en cierre.
- 4 - Empieza el conteo del tiempo de trabajo. Esperar el cierre de la puerta y la parada, esperar unos segundos como margen de maniobra y luego dar un nuevo mando PP que memoriza el tiempo de trabajo.
- 5 - Poner de nuevo el DIP2 en OFF, poner de nuevo el DIP 4 en la posición inicial.

CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR INCORPORADO

La centralita incorpora un módulo radio para recibir desde los telemandos el código fijo y también el código variable (véase funciones dip-switch 1), con frecuencia de 433.92MHz.

Para utilizar un telemando hay que aprenderlo primero; a continuación se indica el procedimiento de memorización, el dispositivo está capacitado para memorizar hasta 14 códigos diversos.

Memorización de un nuevo transmisor con activación de la función P.P.

- Pulsar 1 vez el pulsador PGM por 2 seg., el LED DL1 empieza a parpadear rápidamente.
- Pulsar dentro de 10 segs. el pulsador del transmisor que se desea memorizar con función P.P.

Después de la memorización del transmisor, el receptor sale de la fase de programación.

Memorización de un nuevo transmisor con activación de la salida 2º canal radio (DIP4:ON)

- Pulsar 2 veces el botón PGM, cada vez durante por lo menos 2 segundos, el LED DL1 se enciende con luz fija.
- Pulsar, dentro de 10s, el botón del transmisor que se desea memorizar con la función de 2º canal radio.

Después de la memorización del transmisor, el receptor sale de la fase de programación.

Cancelación de la memoria de todos los transmisores

- Cortar la alimentación de red, presionar el botón PGM y manteniéndolo presionado dar de nuevo la alimentación de red.
- Mantener presionado el botón PGM por 5s, el LED DL1 se enciende con luz fija.
- Soltar el botón PGM, la memoria ha sido borrada.

NOTA:

Por razones de seguridad, no es posible memorizar los transmisores durante las fases de apertura/cierre del motor.

Si, en la fase de memorización de los transmisores, después de presionar el botón del transmisor, el LED DL1 emite un parpadeo largo y se apaga, significa que la memoria de la receptora está llena (por lo tanto el transmisor no es memorizado) o que el transmisor utilizado no es compatible.

Centralka sterowania DREAM

Elektroniczna centralka sterowania **DREAM** może być używana do sterowania jednym silnikiem o mocy nie większej jak 500W.

UWAGI OGÓLNE

- a) Instalacja elektryczna i typ działania muszą być zgodne z obowiązującymi normami.
- b) Przewody elektryczne o różnym napięciu muszą być oddzielone od siebie lub odpowiednio izolowane, z zastosowaniem dodatkowej, co najmniej 1 mm izolacji.
- c) Przewody muszą być zamocowane dodatkowym umocowaniem w pobliżu zacisków.
- d) Przed włączeniem napięcia należy sprawdzić wszystkie połączenia.
- e) Sprawdzić czy wszystkie ustawienia dip switchów zgodne są z zamierzonymi.
- f) Wejścia N.C. (normalnie zwarte), które nie będą używane, muszą być zmostkowane.

FUNKCJE WEJŚĆ/WYJŚĆ

Nr zacisku	Funkcja	Opis
1-2	Zasilanie	DREAM: Wejście 230Vac 50Hz (1-Faza/2-Zerowy) Wersja DREAM115: Wejście 115vac 60Hz (1-Faza/2-Zerowy)
3-4-5	Silnik	Połączenie z silnikiem (3-bieg/4-Wspólny/5-bieg)
3-5	Kondensator	Połączenie z kondensatorem
6-7	24 Vac	Wyjście zasilania pomocniczych 24Vac/100 mA max.
8-9	PP	Wejście przycisku krok-po kroku otwiera>stop>zamyka>stop. zestyk N.O.
10-11	FOTO/BRZEG	Wejście fotokomórki lub krawędzi bezpieczeństwa, aktywne tylko podczas fazy zamykania. Jeśli używane jako wejście fotokomórki: Jumper J4 otwarty. Dip-Switch 3 OFF. Jeśli używane jako wejście krawędzi bezpieczeństwa: Krawędź oporowa: Jumper "J4" zamknięty. Dip-Switch 3 ON. Krawędź mechaniczna: Jumper "J4" otwarty. Dip-Switch 3 ON.
12-13	TIMER/2 kanału	Wyjście (styk N.O.) konfigurowalne jako drugi kanał radio lub regulator czasowy. Zobacz opis DIP 4.
14-15	Antena	Połączenie anteny karty radioodbiornika wbudowanego (14-sygnal/15-ekran).
MD1	RADIO	Radioodbiornik dwukanałowy wbudowany. Zobacz DIP 1

FUNKCJE DIP-SWITCH

DIP 1 **"CVAR"** Włącza lub wyłącza nadajniki na kod stały.

On: Włączone tylko nadajniki na kod zróżnicowany (maksymalnie 14 kodów).

Off: Wyłączone zarówno nadajniki na kod zróżnicowany, jak i nadajniki na kod stały (maksymalnie 14 kodów).

DIP 2 **Zobacz paragraf "Samonauczanie biegu"**

DIP 3 **"FOTO/BRZEG"** Wyznacza tryb działania wejścia 10-11.

On: Otwarcie zestyku w fazie zamykania powoduje zatrzymanie ruchu (STOP).

Polecenie następujące po zatrzymaniu będzie zawsze poleceniem OTWIERA.

Off: Otwarcie zestyku powoduje odwrócenie biegu aż do pełnego otwarcia. W tym momencie rozpoczyna się odliczanie pozostałego czasu pracy i ewentualnego czasu automatycznego zamykania. Po zakończeniu odliczania centralka steruje nowym manewrem zamykania..

- DIP 4** “**TIMER**” Wybiera tryb działania wyjścia TIMER/2.kan.
On: Zestyk wolny NO kontrolowany przez drugi kanał radio odbiornika wbudowanego. Czas komutacji można wyregulować przez trymer P1 (regulator czasowy) od 1 s do 200 s.
Off: Zestyk wolny NO do kontroli oświetlenia pomocniczego, sygnalizacji i t.p. Komutacja odbywa się jednocześnie z każdym ruchem bramy. Czas komutacji można wyregulować przez trymer P1 (regulator czasowy) od 1 s do 200 s.

SAMONAUCZANIE BIEGU

Samonauczanie biegu (czas pracy) i czasu automatycznego ponownego zamykania (TCA) odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:

- 1 - Ustawić DIP2 w położeniu ON.
Jeżeli zamierza się wprowadzić manewr ponownego zamykania automatycznego (TCA), należy ustawić DIP4 w położeniu ON.
Jeżeli nie zamierza się wprowadzać manewru ponownego zamykania automatycznego, należy ustawić DIP4 w położeniu OFF.
- 2 - Wydać nakaz PP (przy pomocy przycisku lub nadajnika) i odczekać na pełne otwarcie.
- 3 - Przy bramie otwartej wydać nakaz PP:
 - a) Jeżeli DIP4 będzie w położeniu ON, rozpoczęcie się odliczanie czasu TCA. Odczekać aż upłynie żądany czas TCA, a następnie wydać nowy nakaz PP, brama będzie się poruszać w kierunku zamykania.
 - b) Jeżeli DIP4 będzie w położeniu OFF, można od razu wydać nowy nakaz PP, brama będzie się poruszać w kierunku zamykania.
- 4 - Zaczyna się czas odliczania czasu pracy. Odczekać na zamknięcie bramy i jej zatrzymanie, odczekać jeszcze kilka sekund jako margines manewru i wydać nowy nakaz PP, który spowoduje zapamiętanie czasu pracy.
- 5 - Przywrócić ustawienie DIP2 w położeniu OFF, przywrócić położenie początkowe DIP 4.

KONFIGURACJA ODBIORNIKĄ WBUDOWANEGO

Szafa sterownicza posiada wbudowany moduł radiowy do odbierania poleceń zarówno na kod stały jak i na kod zmienny (zobacz funkcje dip-switch 1), z częstotliwością 433.92MHz.

W celu używania pilota należy wcześniej zapoznać się z jego funkcjonowaniem, proces utrwalania w pamięci przedstawiony jest poniżej, przyrząd jest w stanie zapamiętać aż do 14 kodów odmiennych.

Zapamiętywanie nowego przekaźnika przez włączenie funkcji P.P.

- Przytrzymać tylko 1 raz na 2s przycisk PGM, LED DL1 zacznie szybko błyskać.
- Przytrzymać w ciągu 10s przycisk przekaźnika który zamierza się utrwały w pamięci za pomocą funkcji P.P.

Po zapamiętaniu nadajnika, odbiornik wychodzi z fazy programowania.

Wprowadzenie do pamięci nowego nadajnika z aktywowanym wyjściem 2. kanału radio (DIP4:ON)

- Wcisnąć dwa razy przycisk PGM, każdorazowo co najmniej przez 2 sekundy, led DL1 będzie świecił światłem stałym.
- W ciągu 10 s wcisnąć przycisk nadajnika z funkcją 2. kanału radio, który zamierza się wprowadzić do Po zapamiętaniu nadajnika, odbiornik wychodzi z fazy programowania.

Wycofanie z pamięci wszystkich przekaźników

- Odciąć zasilanie sieciowe, nacisnąć przycisk PGM i trzymając go wcisnięty podać zasilanie sieciowe.
- Trzymać wcisnięty przycisk PGM przez 5 s, led DL1 będzie świecił światłem stałym.
- Zwolnić przycisk PGM, pamięć została wykasowana.

UWAGA: Z racji na bezpieczeństwo, nie można utrwałać w pamięci przekaźników podczas faz otwierania/zamykania silnika.

Jeżeli w fazie zapisywania w pamięci nadajników, po wcisnięciu przycisku nadajnika LED DL1 daje jedno długie błysnięcie a następnie gaśnie, oznacza to, że pamięć odbiornika jest pełna (w związku z czym nadajnik nie zostanie zapisany w pamięci) albo że używany nadajnik jest niekompatybilny.

CL8542835 Rev.02/09/01



AUTOMATISMI PER SERRANDE E CANCELLI

AUTOMATISMI CAB Srl - Via della Tecnica, 10 (z.i.) - 36010 Velo d'Astico (VI) (Italia) - Tel. 0445 741215 - Fax 0445 742094
